

I.C.E

Integrador de Cálculo Energético

S.M.A.R.T

Monitoreo mediante modelado de investigación de tendencias adaptativas

Guía « Servidor Web (HMI Cliente) »



E.O.2.S

92, avenue Magellan

94000 CRETEIL

Tél. : 01.49.56.14.46

www.eo2s.com

RESUMEN

I°- INTRODUCCIÓN.....	3
II°- INSTALACIÓN	3
III°- UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA	3

Servidor Web (HMI Cliente)

I°- INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es proporcionar el procedimiento para instalar y utilizar el software de conexión remota que permite el acceso al servidor web del sistema ICE a través de una conexión a Internet.

II°- INSTALACIÓN

El software dedicado (7.75Mo) se puede descargar a través del siguiente enlace :

<https://www.eo2s.com/software>

A continuación, descargarás un archivo .ZIP que deberás descomprimir en el directorio de tu elección (por ejemplo: escritorio).

En esta fase, lo único que debes hacer es comenzar el proceso de instalación ejecutando el archivo « EO2S_WebServeur_setup.exe ».

Siga el procedimiento de instalación respondiendo a las diversas preguntas planteadas (para su información, al pulsar el botón « Siguiente » se mostrará el procedimiento predeterminado).

Al pulsar el botón « Finalizar » se activa el programa de conexión.

III°- UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Para establecer la conexión, es imprescindible contar con la dirección IP del servidor web, el cual debe estar vinculado a un punto de acceso **IP fijo** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) con una velocidad de 10/100 Mbps (no se admite Gigabit).

Durante la instalación inicial, el software se ejecuta de forma automática.

El software también puede iniciarse mediante el acceso directo situado en el escritorio.

La conexión se establece introduciendo la dirección IP fija del sistema al que desea conectarse en la barra de direcciones, seguido de presionar el botón de lanzamiento « Ir » o la tecla « Entrar » de su teclado.



La primera conexión puede tardar más o menos tiempo (hasta unos minutos) dependiendo de la velocidad de comunicación de su línea de acceso a Internet y la del sitio.

N.B. : Al pulsar el botón de lanzamiento se realiza automáticamente un complemento de dirección indicando la versión del sistema ICE.

La comunicación se detiene presionando la cruz roja para cerrar el software.



i

i *Los productos EO2S están en constante evolución.*

Las documentaciones del producto EO2S, disponible gratuitamente, está sujeta a cambios sin previo aviso. Por lo tanto, los usuarios deben comprobar constantemente que su documentación esté actualizada.